


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00600116	ER16	1:5.625	22500	6Nm	-	X	95.25	CHMNER16	CHUB17
DW 00600111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	P=30bar	X	107.45	CHMNER11	CHUB11

HARD INGE
 MOD: T-51/65 12ST. - CONQUEST H51 12ST. (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625
 Radial geared-up I=1:5.625 driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625

Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



HRD060-2-00