

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
MYA0380116	ERA16	1:3	18000	20Nm	-	X	X	CHTAER16ZC	CHUB19_SP3	CHUB30
MYA0380216	ERA16	1:3	18000	20Nm	P=70bar	X	X	CHTAER16ZC	CHUB19_SP3	CHUB30

MIYANO


MOD: ABX-51/64 SY/TH2/TH3 - BND-51 C/S/SY - BNE-34/51 S/SY/MSY - BNJ-34/42/51 S/SY - BNX-42/51 SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Moltiplicato I=1:3

Radial geared-up I=1:3 twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:3

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



MYA080-2-50