


**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
							C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL07
OKU0815316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL07
OKU0815416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HTAER16ZC	C HESL07

**OKUMA**  
**MOD: LT2000EX 16ST.**

**MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=60mm**  
**+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=60mm**  
**Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=60mm**

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com

**OKU336-6-01**